



Correspondentieadres:
Trompet 18 A
2907 GD Capelle a/d IJssel
Mobiel : +31(0)6 518 361 16
Privé : +31(0)10 44 24 331
Fax : +31(0)10 45 80 501
E-mail : info@vanweelkoeltechniek.nl
Internet: www.vanweelkoeltechniek.nl

Bankrelaties:
Rabobank Nieuwerkerk-Moordrecht
rek. : 3452.00.543
IBAN : NL22 RABO 0345 2005 43
BIC : RABONL2U
K.v.K. : 29047121
BTW : NL0620.98.688.B01

Capelle aan den IJssel, 31. januar 2014

Brug af Dry Age Cabinet:

Kabinetmodellen DAC1DS & DAC2DS W.V-03. 1.2 miljøneutralt kølemiddel R600 propan og DAC3DS miljøneutralt kølemiddel R134a. spænding 220-240V.50Hz

I samarbejde med Dry Age-specialister har vi modificeret disse modeller for at gøre dem egnede til klargøring og konditionering af kødprodukter.

Ud over et lidt anderledes udseende er der foretaget følgende ændringer, som påvirker følgende aspekter hos disse modeller:

- 1- luftcirkulation
- 2- køling
- 3- styring

Kontrol-softwaren er også blevet ændret. Termostatfunktionen er blevet termisk modificeret for at tillade kontinuerlig drift. Hvis termostaten er defekt, kan en ny bestilles ved at angive kabinetets nummer på rekvisitionen. Vi vil så sørge for, at softwaren fungerer korrekt efter ændringen, og at de korrekte parametre er blevet indstillet.

De parameterindstillinger, vi har valgt, er baseret på vores egen ekspertise og erfaring med køleanlægsteknikker samt forskellige kødeksperterers ekspertise i branchen. Den leverede parameterliste er i henhold til disse indstillinger.

Alt er blevet forudkonfigureret og indstillet. Dry Age Cabinet er blevet testet og er klar til brug.

Vores langvarige forskning inden for området og vores store erfaring gør, at vi tror, at kabinetets nuværende konfiguration kan tilbyde de bedst mulige resultater. Eventuelle ændringer i parameter-serien kan derfor stærkt påvirke køleprocessen. Man kan også finde detaljerede oplysninger på:

<http://www.vanweelkoeltechniek.nl/Dryagecabinets/Dryagecabinetsenglish.aspx>

Vi er altid glade for at høre kundernes forslag, så jeres feedback er mere end velkommen.

Instruktioner for problemfri og bæredygtig brug.

Afbryd altid strømmen før rengøring.

Hold dørene lukket for at tillade fortsat drift.

Hold bagsiden af kabinettet mindst 6 cm væk fra væggen i forbindelse med varmeafgivelse.

Hold gitteret foran frit.

Hold kondensatoren på bagsiden støvfri. Kontroller kondensatoren er fri for støv ved at kigge igennem den.

Vi håber, at Dry Age Cabinet kan bidrage til en produktionsforbedring i jeres virksomhed og ønsker jer al mulig succes.

Med venlig hilsen,

Aad van Weel

Direktør / ejer

